

MODELO: D8T CODIGO: D2021 SERIE: J8B03443 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-2
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 28-Mar-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 2505 HOROMETRO REALIZADO: 2486.8

Nº	Operación	PM1 250 Horas	PM2 500 Horas	PM1 750 Horas	PM3 1,000 Horas	PM1 1,250 Horas	PM2 1,500 Horas	PM1 1,750 Horas	PM4 2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtros de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		X		X		X		X
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		X		X		X		X
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen				X				X
9	Limpia rejilla de barrido de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Limpia rejilla de barrido del convertidor de par	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Inspeccionar tren de rodaje (pines, buchin y rolos)	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante				X				X
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		X		X		X		X
16	Cambio de aceite de los mandos finales								X
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		X		X		X		X
19	Cambio de filtro de carga de dirección		X		X		X		X
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		X		X		X		X
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				X				X
23	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								X
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		X		X		X		X
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Limpia tapón del cabrestante								X
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Cambiar tapón de radiador								X
29	Limpia respiradero del motor y transmisión		X		X		X		X
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar hoja topadora	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		X		X		X		X
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar y lubricar la barra equalisadora	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Lubricar tirante de inclinación manual del ángulo de la hoja	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		X		X		X		X
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar líquido del limpiaparebrizas								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Limpia panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				X				X
52	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Revisar tensión de corras (ajustar si requiere)	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA ROUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
	Motor			Acetate Motor	1	1R-0316	A/C 1ario	1	231-0163
	Transmisión			Comb. 1ario.	1	32C-1644	A/C 2ario	1	269-3217
	Mandos finales			Comb. 2ario.	1	1R-0362	Hidráulico	1	1R-0377
	Hidráulico			Transmisión	1	308-3655	Hidráulico	1	1261813
	Eje pivote			Aire 1ario	1	65-2505	Refrigerante	1	100-2928
	Cabrestante			Aire 2ario	1	65-2506			

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

Ubaldo Cidino
Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

C. Muestra

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTOR D6N, D6T, D8T

MODELO: D8T CODIGO: D2023 SERIE: 58B03346 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-3
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 6-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3002 HOROMETRO REALIZADO: 3003.3

Nº	Operación	PM1 250 Horas	PM2 500 Horas	PM1 750 Horas	PM3 1,000 Horas	PM1 1,250 Horas	PM2 1,500 Horas	PM1 1,750 Horas	PM4 2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtros de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		X		X		X		X
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		X		X		X		X
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen				X				X
9	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Inspeccionar tren de rodaje (pines, buchín y rolos)	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante				X				X
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		X		X		X		X
16	Cambio de aceite de los mandos finales								X
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		X		X		X		X
19	Cambio de filtro de carga de dirección		X		X		X		X
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		X		X		X		X
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				X				X
23	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor								X
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		X		X		X		X
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Limpiar lapón del cabrestante								X
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Cambiar tapón de radiador								X
29	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X		X		X		X
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar hoja topadora	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		X		X		X		X
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar y lubricar la barra ecualizadora	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	X	X		X	X	X	X	X
38	Lubricar tirante de inclinación manual del ángulo de la hoja	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		X		X		X		X
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar líquido del limpiaparebrisas								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				X				X
52	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
15W40	Motor	Chevron	42.45	Aceite Motor	1	1R-18714	A/C 1ario	1
30	Transmisión	Chevron	15.25	Comb. 1ario	1	324-1643	A/C 2ario	1
	Mandos finales			Comb. 2ario	1	1R-0742	Diraccion	1
	Hidráulico			Transmisión	1	1R-3873	Hidraulico	1
	Eje pivote			Aire 1ario	1	65-2505	Hidraulico	1
	Cabrestante			Aire 2ario	1	65-2506	Hidraulico	1

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

D8T-58B-PM3

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FC INSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL TICA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HTO75 SERIE: LYE02 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-2
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 26-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: HOROMETRO REALIZADO 455601

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpieza rejilla del sistema hidráulico		X				X		X
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X				X
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X				X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro de aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico						X		X
19	Cambio de filtro elemento de eliminación de vapores								X
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpieza respiradero de tanques hidráulico y diferenciales		X						X
22	Limpieza panel de radiador		X		X				X
23	Limpieza colador del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Revisar las buchas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno								X
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X		X		X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar basculador y caja								X
30	Ajustar el engranaje oscilante				X				X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X		X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del audíofon de arranque con ester				X				X
35	Revisar leudo de enfriamiento del radiador								X
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								X
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								X
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								X
39	Revisar nivel de aceite del motor								X
40	Revisar nivel de refrigerante								X
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								X
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								X
43	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales								X
44	Revisar y tensar todas las correas								X
45	Ajustar rotaválvulas del motor								X
46	Revisar acumulador del freno de servicio		X		X		X	X	X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
48	Revisar la vibración al damper		X		X		X	X	X
49	Cambiar respiradero de los ejes				X				X
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								X
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO.
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chevron	33.5L	Acetite Motor	1	112-0716	A/C 1ario	1	259-3222
	Transmisión			Comb. 1ario	1	326-1643	1/C 2ario	1	268-6704
	Rueda delantera			Comb. 2ario	2	112-0749	T24	1	130-3212
	Hidráulico			Transmisión	1	337-5270			
	Dirección			Dirección					
	Diferenciales			Aire 2.116	1	142-1340			
	Mandos finales			Aire 1ario	1	142-1403			

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MMH cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

740B - LYE - PM-2 X

Eduis Allos

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FC INSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL) (MA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740D CODIGO: HT074 SERIE: LYEC2380 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 27-Mar-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 4725 HOROMETRO REALIZADO: 4228.4

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Ordenar tanque de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		x		x		x		x
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		x		x		x		x
8	Limpieza rejilla del sistema hidráulico		x		x		x		x
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		x		x		x		x
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x				x
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		x		x		x		x
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x				x
15	Cambio de filtro primario de aire		x		x		x		x
16	Cambio de filtro secundario de aire		x		x		x		x
17	Cambio de filtro aire acondicionado		x		x		x		x
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								x
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Limpieza respiradero de tanque hidráulico y diferenciales		x		x				x
22	Limpieza panel de radiador		x		x				x
23	Limpieza exterior del tanque hidráulico	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		x		x		x		x
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno		x		x		x		x
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor				x				x
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				x				x
28	Purgar aire del sistema de freno								x
29	Revisar basidor y caja								x
30	Ajustar el enganche oscilante				x				x
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		x		x		x		x
34	Cambiar cilindro del suador de arranque con ester								x
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								x
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								x
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								x
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								x
39	Revisar nivel de aceite del motor								x
40	Revisar nivel de refrigerante								x
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								x
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								x
43	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales								x
44	Revisar y tensar todas las correas								x
45	Ajustar rotaválvulas del motor		x		x		x	x	x
46	Revisar acumulador del freno de servicio								x
47	Cambio de filtro secador de refrigerante		x		x		x	x	x
48	Revisar la vibración el damper				x				x
49	Cambiar respiradero de los ejes								x
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								x
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								x

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compatibilidad	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chevron	33.54	Ac. Motor	1	12-0716	A/C 1ario		
	Transmisión			Comb. 1ario	1	326-1643	A/C 2ario		
	Rueda delantera			Comb. 2ario	2	12-0749			
	Hidráulico			Transmisión					
	Dirección			Dirección					
	Diferenciales			Aire 1ario	1	142-1340			
	Mandos finales			Aire 2ario					

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Elvis Rios

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXACAVADORAS 320D, 336D, 374D, 390D

MODELO: 320D CODIGO: EX052 SERIE: K4F06957 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 9-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 5291 HOROMETRO REALIZADO: 6208.5 5290-7

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		X						X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto		X		X		X		X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión		X		X		X		X
8	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
9	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
10	Limpie la caja del antefiltro de aire y respiradero del motor		X		X		X		X
11	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
12	Cambio de aceite del circulo de giro (swing)				X				X
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
15	Limpia respiradero del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
17	Limpia tapon y filtro respiradero del tanque de combustible		X		X		X		X
18	Limpia panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Revisar los pernos y tensión de las arugas	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
21	Revisar alarma de desplazamiento								
22	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
23	Revisar liquido del limpiaparabrisas								
24	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								
25	Engrasar el circulo de giro (swing)								
26	Drenar el filtro de combustible separador de agua								
27	Engrase general del equipo								
28	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
29	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Revisar el nivel de aceite del circulo de giro	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Revisar las luces	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Revisar codigos	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar fugas en todo el sistema hidraulico	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite de mandos finales, aceite del motor de giro, filtros del sistema hidráulico.

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chlorco	28.44	Acite Motor			A/C 1ario		
	Motores de giro			Comb. 1ario.			A/C 2ario		
	Mandos finales			Comb. 2ario.					
	Hidráulico			Aire 1ario					
				Aire 2ario					
				Hidráulico					

OBSERVACIONES:

320DL - KGF - PM1

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 Y 2,000 hrs
Muestra Aceite Motor: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite del Swing: MS cada 500, 1,000, 1,500 Y 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SU AL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: MTO71 SERIE: L4E02355 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 25-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 4612 HOROMETRO REALIZADO: 403209

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Limpiar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del inyector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpiar rejilla del sistema hidráulico		X		X		X		X
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X				X
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X				X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								X
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpiar respiradero de tanques hidráulicos y diferenciales		X		X				X
22	Limpiar panel de radiador		X		X				X
23	Limpiar cotador del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Reajustar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno		X		X		X		X
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X		X		X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar basculador y caja								X
30	Ajustar el engranaje oscilante				X				X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter								X
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								X
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								X
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								X
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								X
39	Revisar nivel de aceite del motor								X
40	Revisar nivel de refrigerante								X
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								X
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								X
43	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales								X
44	Revisar y/o cambiar todos los cables								X
45	Ajustar rotaválvulas del motor				X			X	X
46	Revisar acumulador del freno de servicio		X		X			X	X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante		X		X		X	X	X
48	Revisar la vibración del damper				X				X
49	Cambiar respiradero de los ejes				X				X
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								X
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartmento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
15W40	Motor	Chevron	33.32L	Acetate Motor	1	1R-0714	A/Cario	1
30W	Transmisión	Chevron	854L	Comb. 1ario	1	326-1643	A/Cario	1
30W	Transfer	Chevron	184L	Comb. 2ario	2	1R-0749	Tad	1
10W	Hidráulico	Chevron	200L	Transmisión	1	337-5270		
10W	Dirección	Chevron	90L	Dirección	5	132-8876		
50W	Diferenciales	Chevron	180L	Aire 1ario	1	142-1340		
50W	Mandos finales	Chevron	158L	Aire 2ario	1	142-1403		

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Elvis Rios

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FC INSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL) (MA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HT113 SERIE: L4E02088 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 31-Mar-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 5409 HOROMETRO REALIZADO: 5393.9

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)		X		X		X		X
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpieza rejilla del sistema hidráulico		X		X		X		X
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales				X				X
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
13	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia		X		X		X		X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								X
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpieza respiradero de tanques hidráulico y diferenciales		X		X		X		X
22	Limpieza panel de medidor		X		X		X		X
23	Limpieza cilindro del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Resoplar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno		X		X		X		X
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X		X		X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar basidor y caja								X
30	Ajustar el engranaje oscilante				X		X	X	X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con star				X		X		X
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								X
36	Revisar y/o rellenar tanque de grase de la lubricación automática (si aplica)								X
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								X
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								X
39	Revisar nivel de aceite del motor								X
40	Revisar nivel de refrigerante								X
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								X
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								X
43	Revisar nivel electrolítico de las celdas y limpiar terminales								X
44	Revisar y tensar todas las correas								X
45	Ajustar clavaválvulas del motor				X		X	X	X
46	Revisar acumulador del freno de servicio		X		X		X	X	X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante		X		X		X	X	X
48	Revisar la vibración al damper				X				X
49	Cambiar respiradero de los ejes								X
50	Cambiar tipo de presión del sistema de enfriamiento								X
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chevrón	42L	Acetate Motor	1	1R-0716	A/C 1 año		
	Transmisión			Comb. 1 año	1	326-1643	A/C 2 año		
	Rueda delantera			Comb. 2 año	2	1R-0749			
	Hidráulico			Transmisión					
	Dirección			Dirección					
	Diferenciales			Aire 1 año	1	142-1340			
	Mandos finales			Aire 2 año					

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

740B - L4E - PM1



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

Construcción

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS 320D, 336D, 374D, 390D

Volvo

MODELO: EC40BLV CODIGO: EX033 SERIE: WCE46063017487 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-3
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 26-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3045 HOROMETRO REALIZADO: 3088.4

N°	Operación	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		x		x		x		x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto		x		x		x		x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión		x		x		x		x
8	Cambio de filtro primario de aire (si lo amenta)		x		x		x		x
9	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amenta)		x		x		x		x
10	Limpie la caja del antefiltro de aire y respiradero del motor		x		x		x		x
11	Cambio de filtro aire acondicionado		x		x		x		x
12	Cambio de aceite del circuito de giro (swing)				x				x
13	Cambio de aceite de los mandos finales								x
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x
15	Limpiar respiradero del motor	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Cambio de filtro secador de refrigerante								x
17	Limpiar tapon y filtro respiradero del tanque de combustible		x		x		x		x
18	Limpiar panel de radiador	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Revisar los pernos y tensión de las bridas	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
21	Revisar alarma de desplazamiento								
22	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
23	Revisar liquido del limpiaparabrisas								
24	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								
25	Engrasar el circuito de giro (swing)								
26	Drenar el filtro de combustible separador de agua								
27	Engrase general del equipo								
28	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
29	Revisar y tensar todas las correas	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Revisar el nivel de aceite del circuito de giro	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Revisar nivel de aceite mandos finales	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Revisar las luces	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Revisar codigos	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Revisar fugas en todo el sistema hidraulico	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas								x

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite de mandos finales, aceite del motor de giro, filtros del sistema hidráulico.

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chevron	48L	Aceite Motor		21707133(2) 21707132(1)	A/C 1ario		
SAE50	Motores de giro	Chevron	13 L	Comb. 1ario.	1	11110683	A/C 2ario		
SAE50	Mandos finales	Chevron	10L	Comb. 2ario.	1	15126069		1	14508017
10W	Hidráulico	Chevron	35g	Aire 1ario					
				Aire 2ario					
				Hidráulico	1	1452171			

OBSERVACIONES:

mangera piston del bum rota de engrase

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 Y 2,000 hrs
Muestra Aceite Motor: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite del Swing: MS cada 500, 1,000, 1,500 Y 2,000 hrs

Roberto Salazar
Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

C. Muestra

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTOR D6N, D6T, D8T

MODELO: D8T CODIGO: DZ023 SERIE: 38B03366 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-3
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 6-Marzo-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3002 HOROMETRO REALIZADO: 3003.3

Nº	Operación	PM1 250 Horas	PM2 500 Horas	PM1 750 Horas	PM3 1,000 Horas	PM1 1,250 Horas	PM2 1,500 Horas	PM1 1,750 Horas	PM4 2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtros de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		x		x		x		x
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		x		x		x		x
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen.				x				x
9	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Inspeccionar tren de rodaje. (pines, buchin y rolos)	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante				x				x
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		x		x		x		x
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		x		x		x		x
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		x		x		x		x
16	Cambio de aceite de los mandos finales								x
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		x		x		x		x
19	Cambio de filtro de carga de dirección		x		x		x		x
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		x		x		x		x
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				x				x
23	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								x
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		x		x		x		x
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Limpiar tapon del cabrestante								x
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Cambiar tapón de radiador								x
29	Limpiar respiradero del motor y transmisión		x		x		x		x
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Lubricar hoja topadora	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		x		x		x		x
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Revisar y lubricar la barra ecualisadora	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	x	x		x	x	x	x	x
38	Lubricar tirante de inclinación manual del ángulo de la hoja	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		x		x		x		x
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar líquido del limpiaparebrisa								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Limpiar panel de radiador	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				x				x
52	Revisar y tensar todas las correas	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	x	x		x	x	x	x	x
55	Reemplazar termóstato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	<i>Celcon</i>	42.45	Aceite Motor	1	1R-18716	A/C 1ario	1	331-0167
30	Transmisión	<i>Celcon</i>	15.54	Comb. 1ario	1	326-1643	A/C 2ario	1	309-8217
	Mandos finales			Comb. 2ario	1	1R-0262	Diraccion	1	102-2628
	Hidráulico			Transmisión	1	1R-3873	Hidraulico	1	124-4813
	Eje pivote			Aire 1ario	1	65-2505	K.A. 1ario	1	1R0232
	Cabrestante			Aire 2ario		65-2506	K.A. 2ario	1	328-3655

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

D8T-38B-PM3

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



CC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCA) PANAMA
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HT013 SERIE: 44E02088 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-2
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 28-Mar-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 5536 HOROMETRO REALIZADO: 5537.7

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del inyector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpieza de la rejilla del sistema hidráulico		X		X		X		X
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X				X
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X				X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro de aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpieza respiradero de tanque hidráulico y diferenciales		X		X				X
22	Limpieza panel de radiador		X		X				X
23	Limpieza exterior del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Reparar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno								
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X		X		X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar basidor y caja								X
30	Ajustar el engranaje oscilante				X				X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter								
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
39	Revisar nivel de aceite del motor								
40	Revisar nivel de refrigerante								
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								
43	Revisar nivel eléctrico de baterías y limpiar terminales								
44	Revisar y tensar todas las correas								
45	Ajustar rotaválvulas del motor								
46	Revisar acumulador del freno de servicio		X		X		X		X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante								
48	Revisar la vibración del damper		X		X		X		X
49	Cambiar respiradero de los ejes				X				X
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTÁ EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECÁNICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
15W40	Motor	chevron	42.4L	Acetate Motor	1	1R-0716	A/Cario	1
	Transmisión			Comb. 1ario.	1	326-1643	A/Cario	1
	Rueda delantera			Comb. 2ario.	2	1R-0749	Tro	1
	Hidráulico			Transmisión	1	337-5270		
	Dirección							
	Diferenciales			Aire 1ario	1	142-1340		
	Mandos finales			Aire 2ario	1	142-1403		

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por